Порядок подключения и настройки ADSL модема D-Link DSL-500T в режиме маршрутизатора PPPoE

Подключите модем к телефонной линии

Соедините разъем модема **DSL** с разъемом **MODEM** сплиттера. Телефонный аппарат соедините с гнездом **PHONE** сплиттера. Гнездо **LINE** сплиттера соедините с телефонной розеткой. В зависимости от схемы подключения телефонных аппаратов и комплектации модема вам могут понадобится дополнительные микрофильтры. Микрофильтр – это устройство устанавливаемое перед телефонным аппаратом для защиты его от высокочастотного сигнала модема. *Подключите модем к компьютеру*. Для этого соедините разъем Ethernet на модеме с соответствующим разъемом на компьютере. Подключите модем в сеть.



Настройка сетевого подключения

Нажмите кнопку Пуск и выберите Панель управления (если у вас Windows XP нажмите переключиться к классическому виду) -> Сетевые подключения -> Подключение по локальной сети -> Свойства. На вкладке Общие выберите Протокол Интернета (ТСР/ІР) и нажмите свойства. Далее установите IP-адрес 192.168.1.2, маску подсети 255.255.255.0, основной шлюз 192.168.1.1 Предпочитаемый DNS-сервер 95.107.47.4 Альтернативный DNS сервер 192.168.1.1

Настройка модема

<u>Внимание!</u> Перед настройкой модема отсоедините кабель от DSL-разъема модема. После настройки вновь соедините DSL-разъем модема с разъемом MODEM сплиттера.

Запустите Internet Explorer. В поле адрес напишите: 192.168.1.1. В открывшемся окне укажите имя **admin** и пароль **admin**, нажмите Login.

Далее перейдите к разделу Wizard и нажмите кнопку Run Wizard



В следующем окне нажмите кнопку Next



В окне Choose Time Zone выберите (GMT+03:00)Moscow, St. Petersburg и нажмите кнопку Next



В окне Select Internet Connection Туре(WAN) выберите РРРоЕ/РРРоА и нажмите кнопку Next

| D-Link DS | SL-500T ADSL Router |
|------------------------------|---|
| Select Interne | et Connection Type (WAN) |
| Select the connection type t | o connect to your ISP. Click Next to continue |
| PPPoE/PPPoA | Choose this option if your ISP uses PPPoE/PPPoA. (For most DSL users) |
| 🔿 Dynamic IP Address | Choose this option to obtain an IP address automatically from your ISP. |
| ◯ Static IP Address | Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP. |
| O Bridge Mode | Choose this option if your ISP uses Bridge Mode. |
| | 3 🕤 🗍 |
| | Back Next Exit |

В окне Set PPPoE/PPPoA, в полях Username и Password введите входное имя и входной пароль указанные в регистрационной карточке, в поле VPI укажите 8, в поле VCI укажите 35, в поле Connection Type выберите PPPoE LLC, нажмите кнопку Next

| D-Link | SL-500T ADSL Router |
|---|---|
| Set PPPoE / PPPoA | |
| Enter the PPPoE/PPPoA i Next to continue. | nformation provided to you by your ISP. Click |
| User Name | username |
| Password | ••••• |
| VPI | 8 |
| VCI | 35 |
| Connection Type | PPPoE LLC |
| | |
| | 3 🖯 🕄 🔁 |
| | Back Next Exit |

В окне Setup Completed нажмите Restart



На этом настройка модема окончена.