Порядок подключения и настройки ADSL модема HUAWEI MT800 в режиме маршрутизатора PPPoE

Подключите модем к телефонной линии.

Соедините разъем модема DSL с разъемом MODEM сплиттера. Телефонный аппарат соедините с гнездом PHONE сплиттера. Гнездо LINE сплиттера соедините с телефонной розеткой. В зависимости от схемы подключения телефонных аппаратов и комплектации модема вам могут понадобится дополнительные микрофильтры. Микрофильтр – это устройство устанавливаемое перед телефонным аппаратом для защиты его от высокочастотного сигнала модема. *Подключите модем к компьютеру.* Для этого соедините разъем Ethernet на модеме с соответствующим разъемом на компьютере. Подключите модем в сеть электропитания.



Настройка сетевого подключения

<u>Внимание!</u> Перед настройкой модема отсоедините кабель от DSL-разъема модема. После настройки вновь соедините DSL-разъем модема с разъемом MODEM сплиттера.

Нажмите кнопку Пуск и выберите Панель управления (если у вас Windows XP нажмите переключиться к классическому виду) -> Сетевые подключения -> Подключение по локальной сети -> Свойства. На вкладке Общие выберите Протокол Интернета (TCP/IP) и нажмите свойства. Далее установите IP-адрес 192.168.1.2, маску подсети 255.255.255.0, основной шлюз 192.168.1.1 Предпочитаемый DNS-сервер 95.107.47.4 Альтернативный DNS сервер 192.168.1.1

Запустите Internet Explorer. В поле адрес напишите: 192.168.1.1 и нажмите ENTER.

? >	Please type your user name and password.				
	Site:	192.168.1.1			
	Realm	MT800			
	<u>U</u> ser Name	admin			
	<u>P</u> assword	*****			
	□ <u>S</u> ave this	password in your password list			
		OK Cancel			

В открывшемся окне укажите имя пользователя **admin** и пароль **admin**. Откроется интерфейс настройки модема.

🚷 MT800 Configuration Manager GUI - (Opera							_ 8 ×	
Файл Правка Вид Закладки Видже	ты К <u>а</u> налы новост	ей Инструме	нты Справка						
📋 Создать вкладку 📔 МТ800 Configur	ation Ma 🔯							ū ·	
🐋 🜪 🕐 🍖 🖉 🖉 🗈 h	ttp://192.168.1.1/ha	g/pages/home.s	si				Google	- 60	
🔍 Найти на странице 🛛 🖢 Найти с	ледующее		🐊 Голос	📄 Режие	1 автора	• 💽 Показываты	рисунки 👌 🎦 🖓 По ширине о	кна 🔍 100% 💌	
	-								
SmartAX MT800				Syste	em View			-	
ATM Setting		Use this	and to get the		the evicting of	of aurotics of you	r dauiaa		
ADSL Mode		ose uns	page to get the	summary on	the existing of	ninguration or you	r device.		
LAN Config		Device							
DHCP Mode		Model: MT800				S/W Version:	V100R004C01B020SP01		
DNS									
IP Route	0	DSL Status							
IAN I	Operation	Operational status:		Startup Handshake		standard:	11,413		
Advanced Function	DS	UnStream				Latency: -			
<u>Access Managerment</u>		Speed: 0 Kbps				Speed: 0 Khos			
Save & Reboot	SA	SNR Margin:		0.0db		SNR Margin:	0.0db		
Firmware Upgrade	Line At	Line Attenuation:		0.5db		Attenuation:	0.5db		
	(CRC Error:				CRC Error:			
		FEC Error:				FEC Error:			
	BAC ID	Catemay	TP Address	Mask	NDT/VCT	Encangulation	Statue		
	PVC-0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0/35	Bridged	Jacus		
	PVC-2	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0/100	Bridged			
	PVC-3	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0	0/32	Bridged			
	PVC-4	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0	8/81	Bridged			
	PVC-5	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	8/32	Bridged	0		
	PVC-6	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	14/24	Bridged		-	

Прейдите к разделу ATM Settings.

🜪 🤿 խ 🔣 🥖 📄 http://192.168.1	.1/hag/pages/home.ssi			✓ Google		
Найти на странице 🛛 🕑 Найти следующее	🐊 Голос	📄 Режим автора	• 💽 Показывать рисунки	• 📑 По ширине окна	۹ 10	
MUAWEI						
SmartAX MT800		ATM Setting				
Other Setting ADSL Mode	Use th	is page to quickly configu	e the system.			
LAN Config	ATM Interface:	0 -				
DHCP Mode	VPI/VCI:	8 / 35				
DNS IP Route	Operation Mode:	Enable Disable				
I NAT	Encapsulation:	● LLC UC MUX				
Advanced Function	Encapsulation:	ORFC2684 Bridged R	C2684 Routed(IPoA) PPP			
Access Managerment	PPPoA/PPPoE:	OPPPOA PPPOE				
Firmware Upgrade	Default Route:	Enable Disable				
		ррр				
	Username:	guest				
	Password:					
	Use DNS:	Enable Disable				
	Su	bmit Delete	Cancel			
	Ē	opyright © 2002 All rights	received			

Выберите ATM Interface 1. Укажите следующие параметры VPI/VCI:8/35, Operation Mode: Enable, Encapsulation: PPP, PPPoA/PPPoE: PPPoE, Default Route: Enable, В поле Username укажите Входное имя из регистрационной карточки, В поле Password укажите Входной пароль из регистрационной карточки, Use DNS: Enable Нажмите кнопку Submit.

Перейдите к разделу Save&Reboot

🚷 MT800 Configuration Manager GUI - Opera					_ 8 ×			
Файл Правка Вид Закладки В <u>и</u> джеты К <u>а</u> на	алы новостей Инструменты Справка							
Coздать вкладку 📑 MT800 Configuration Ma	. 🔀				ū ·			
📢 🜪 🌪 🍺 炎 🖉 📑 http://192.	168.1.1/hag/pages/home.ssi			Google	• 6∂			
🔍 Найти на странице 🛛 🖢 Найти следующе	е 🦸 Голос	Режим автора	🔹 膨 Показывать рисунки	• 📑 По ширине окна	🔪 100% 💌			
🕷 HUAWEI								
ATM Setting	artAX MT800 Save & Reboot							
Cher Setting	Use this page to save changes to system memory and reboot your system with different configurations.							
ADSL Mode LAN Config	• Save Reboot Factory Setting Reboot							
DHCP Mode DNS IP Route		submit						
NAT	Co	pyright © 2002 All rights	reserved.					
RIP FireWall PIP Filter								
Blocked Protocols Diagnostics								
Access Managerment								
Firmware Upgrade								

Выберите Save и нажмите кнопку Submit.

Настройка завершена.